



Käyttöohje – AirTrackTag

Tämä käyttöohje kertoo, miten käytät AirTrackTag-laitettasi yhdessä Etsi (iOS) tai Google Find Hub (Android) -sovelluksen kanssa



iOS – Etsi (iPhone)

Ennen pariliitosta – tarkista tämä

- Bluetooth on käytössä
- Sijaintipalvelut ovat käytössä
- Etsi-verkko on käytössä
- Olet kirjautunut Apple ID:llä
- iOS on päivitetty (iOS 14.5 tai uudempi suositeltu)
- Sinulla on internet-yhteys (WiFi tai mobiilidata)

Näin tarkistat, että Etsi-verkko on aktiivinen

1. Avaa Asetukset
2. Napauta nimeäsi ylhäällä
3. Valitse Etsi

Varmista, että:

- Etsi iPhone on käytössä
- Etsi-verkko on käytössä

Tarkista, että Etsi-sovelluksella on sijaintilupa

1. Avaa Asetukset
2. Siirry kohtaan Tietosuoja ja turvallisuus
3. Valitse Sijaintipalvelut
4. Vieritä kohtaan Etsi
5. Valitse Aina



Pika-aloitus



1. Kytke laite päälle

- Paina painiketta nopeasti 5 kertaa ja pidä sitä painettuna viidennellä painalluksella, kunnes kuulet äänimerkin.

Laite on nyt pariliitostilassa



2. Yhdistä laite (kestää yleensä alle 1 minuutin)

1. Avaa Etsi-sovellus iPhonessa
(Jos et löydä sovellusta, voit etsiä hakusanalla "Etsi" iPhonessasi.)
-

2. Siirry kohtaan Esineet ja napauta Lisää uusi esine
3. Valitse Muu tuettu esine
(älä valitse "Lisää AirTag")
4. Pidä laite lähellä iPhonea, kun näytössä lukee "Etsitään esineitä...", ja odota, kunnes laite löytyy
5. Napauta Yhdistä
6. Anna laitteelle nimi ja napauta Jatka
7. Valitse emoji ja napauta Jatka
8. Kun viesti "Tämä esine on yhdistetty Apple-tiliisi" tulee näkyviin, napauta Hyväksy

Valmis!



Tärkeitä vinkkejä (iOS)

- Jos pariliitos ei onnistu: vaihda WiFin ja mobiilidatan välillä ja varmista, että sinulla on internet-yhteys. Pariliitos vaatii aktiivisen internetyhteyden.



Toiminnot – iOS – Etsi (iPhone)



Jaa esine muiden kanssa (perhe tai ystävät)

1. Avaa Etsi-sovellus iPhonessa
2. Siirry kohtaan Esineet ja valitse trackerisi
3. Napauta Lisää käyttäjä kohdassa Jaa esine
4. Valitse henkilö, jonka kanssa haluat jakaa laitteen, ja lähetä kutsu

Kun henkilö hyväksyy kutsun, molemmat voivat nähdä esineen sijainnin Etsi-sovelluksessa



Ilmoita, kun unohtuu

Saat ilmoituksen, jos poistut kohteen luota ja se jää vahingossa jälkeen

1. Avaa esine Etsi-sovelluksessa
2. Siirry kohtaan Ilmoitukset
3. Ota käyttöön Ilmoita, kun unohtuu



Kun toiminto on käytössä, saat ilmoituksen, kun siirryt laitteen Bluetooth-kantaman ulkopuolelle



Ilmoita, kun löydetty

Saat ilmoituksen, kun kohde havaitaan uudelleen sen oltua poissa

1. Avaa esine Etsi-sovelluksessa
2. Siirry kohtaan Ilmoitukset
3. Ota käyttöön Ilmoita, kun löydetty



Kun toiminto on käytössä, saat ilmoituksen esineen sijainnista, kun toinen Apple-laite havaitsee sen verkossa

Huom

Tämä toiminto voidaan aktivoida vain, kun olet laitteen Bluetooth-kantaman ulkopuolella



Kadonnut esine

Käytetään, jos kohde on kadonnut tai varastettu

1. Avaa esine Etsi-sovelluksessa
2. Vieritä kohtaan Kadonnut esine ja napauta Näytä yhteystiedot
3. Lisää yhteystietosi
4. Seuraa näytön ohjeita ja vahvista yhteystietojen näyttäminen



Yhteystietosi voidaan nyt näyttää kadonneen esineen löytäjälle

Kun Kadonnut esine -toiminnot ovat käytössä

- Saat ilmoituksia, kun laite havaitaan Apple-verkossa
- Löytäjä voi nähdä yhteystietoviestin
- Laitteen sijainti päivittyy automaattisesti, kun se on lähellä iPhonea



Hyvä tietää

- Tarkkaa sijaintiasi ei koskaan jaeta julkisesti
- Vain sinä voit nähdä, missä esine sijaitsee
- Voit milloin tahansa muuttaa kadonneen esineen asetuksia sovelluksessa



Toista äänimerkki (lähellä)

Käytetään kohteen löytämiseen, kun se on lähellä, esimerkiksi kotona

1. Avaa esine Etsi-sovelluksessa
2. Napauta Toista äänimerkki, jotta laite antaa äänimerkin



Toiminto toimii vain, kun olet laitteen lähellä, koska äänen toisto vaatii Bluetooth-yhteyden



Poista laite

Käytä tätä toimintoa, jos haluat poistaa laitteen tililtäsi, esimerkiksi myynnin, luovutuksen tai omistajan vaihdon yhteydessä

1. Avaa esine Etsi-sovelluksessa
2. Vieritä alas ja napauta Poista esine
3. Vahvista napauttamalla Poista



Tärkeää tietää

- Kun laite poistetaan, se ei sammu heti
 - Se siirtyy hetkeksi pariliitostilaan
 - Jos laite yhdistetään uudelleen 10 minuutin kuluessa, sitä voidaan käyttää heti
 - Jos sitä ei yhdistetä 10 minuutin kuluessa, se poistuu pariliitostilasta eikä sitä voi enää yhdistää automaattisesti
-

Aktivoi pariliitostila uudelleen

Jos pariliitostila on päättynyt, voit aktivoida sen helposti uudelleen

- Paina painiketta nopeasti 5 kertaa ja pidä sitä painettuna viidennellä painalluksella, kunnes kuulet äänimerkin

Laite on nyt valmis uutta yhdistämistä varten

Painiketoiminnot (iOS)

Laitteen painiketta käytetään laitteen käynnistämiseen, tilan tarkistamiseen ja pariliitostilan aktivoimiseen

Käynnistä laite

- Paina painiketta nopeasti 5 kertaa ja pidä sitä painettuna viidennellä painalluksella, kunnes kuulet äänimerkin

Sammuta laite

- Paina painiketta nopeasti kaksi kertaa ja pidä sitä sen jälkeen painettuna noin 3 sekunnin ajan

Tarkista, onko laite päällä

- Paina painiketta nopeasti kaksi kertaa
 - Jos kuulet äänimerkin, laite toimii
 - Jos et kuule ääntä, laite on pois päältä

Aktivoi pariliitostila

- Paina painiketta nopeasti 5 kertaa ja pidä sitä painettuna viidennellä painalluksella, kunnes kuulet äänimerkin.



Android – Google Find Hub



Tärkeintä kaikesta – tee tämä heti

Ilman tätä vaihetta trackerisi voi ilmoittaa sijaintinsa hyvin harvoin, vaikka kaikki muut asetukset olisivat oikein. Google on poistanut tämän käytöstä oletuksena yksityisyysistä.

- Avaa Google Find Hub -sovellus
- Napauta profiilikuvaasi oikeassa yläkulmassa
- Napauta Asetukset
- Napauta Find Hub
- Napauta Etsi offline-laitteesi
- Valitse Verkon avulla kaikkialla (ei vain vilkkailla alueilla)



Ennen kuin aloitat

- Lataa Google Find Hub Google Playsta
 - Vaatii Android 9 tai uudemman
 - Vaatii puhelimen, jossa on Google Mobile Services (Google Play -palvelut)
 - Huawei-puhelimia ilman Google-palveluita ei tueta
-

- Kun laite on yhdistetty, se on sidottu puhelimeen, kunnes se poistetaan tai nollataan

Ennen pariliitosta – tarkista tämä

- Bluetoothin on oltava päällä
- Sijaintipalveluiden on oltava päällä
- Google Play -palveluiden on oltava ajan tasalla
- Virransäästötilan on oltava pois päältä
- Sinun tulee olla kirjautuneena Google-tilille
- Puhelimen tulee tukea Google Mobile Services -palveluita

Painike- ja äänitoiminnot (Android)

Kytke laite päälle

- Paina painiketta nopeasti 5 kertaa ja pidä sitä painettuna viidennellä painalluksella, kunnes kuulet äänimerkin

Sammuta laite

- Paina painiketta nopeasti kaksi kertaa ja pidä sitä sen jälkeen painettuna noin 3 sekunnin ajan

Nollaa laite

Käytetään, jos haluat poistaa laitteen tililtäsi tai jos pariliitos epäonnistuu.

1. Avaa Google Find Hub
2. Valitse laite → Asetukset → Poista Find Hubista
3. Paina painiketta nopeasti 5 kertaa ja pidä sitä painettuna viidennellä painalluksella, kunnes kuulet äänimerkin

Laite on nyt nollattu ja valmis yhdistettäväksi uudelleen

Nopea pariliitos (Android)

1. Kytke Bluetooth päälle ja varmista, että sinulla on internet-yhteys.
2. Kytke laite päälle painamalla painiketta nopeasti 5 kertaa ja pitämällä sitä painettuna viidennellä painalluksella, kunnes kuulet äänen
3. Pidä laite lähellä puhelintasi
4. Napauta Yhdistä, kun ponnahdusikkuna tulee näkyviin
5. Noudata näytön ohjeita
6. Valitse laitteelle nimi ja luokka sovelluksessa

 **Vinkki:** Jos ponnahdusikkunaa ei näy, käynnistä puhelin uudelleen ja yritä uudelleen tai tee manuaalinen asennus alla olevien ohjeiden mukaisesti

Manuaalinen asennus

(jos nopea pariliitos ei tule näkyviin)

1. Avaa puhelimen Asetukset
 2. Siirry kohtaan Google → Kaikki palvelut
 3. Valitse Yhdistetyt laitteet ja jakaminen → Laitteet
 4. Ota käyttöön Etsi lähellä olevia laitteita
-

1. Valitse laite listasta ja noudata näytön ohjeita

Jos laitetta ei löydy sovelluksesta

- Varmista, että Bluetooth on päällä
- Varmista, että sinulla on internet-yhteys
- Varmista, että Google Find Hub on asennettu oikein ja että Google Play -palvelut ovat ajan tasalla
- Tarkista, että akku/paristo on asetettu oikein
- Nollaa laite ohjeiden mukaisesti ja yritä uudelleen
- Poista virransäästötila käytöstä
- Salli sovelluksen toimia taustalla
- Käynnistä puhelin uudelleen

Etsi kohde (Android)

Toista ääni (lähellä)

- Avaa Google Find Hub
- Valitse laite
- Napauta Toista ääni

 Toiminto toimii vain, kun olet laitteen lähellä (Bluetooth-kantama)

Näytä sijainti

- Avaa Google Find Hub
- Valitse laite nähdäksesi sijainnin kartalla
- Napauta Reittiohjeet siirtyäksesi sijaintiin

Kadonnut-tila (Android)

Käytetään, jos kohde on kadonnut tai jos haluat saada ilmoituksen heti, kun kohteen sijainti päivittyy

1. Avaa Google Find Hub
2. Valitse laite
3. Napauta Merkitse kadonneeksi
4. Lisää yhteystietosi

 Saat ilmoituksen, kun laite havaitaan verkossa

 Kohteen kanssa kosketuksiin tuleva henkilö saa ilmoituksen yhteystietojesi kanssa

Jaa laite muiden kanssa

1. Avaa Google Find Hub -sovellus
2. Valitse trackerisi laiteluettelosta
3. Napauta Jaa laite
4. Valitse henkilö, jonka kanssa haluat jakaa laitteen, ja lähetä kutsu
5. Kun henkilö hyväksyy kutsun, molemmat voivat nähdä laitteen sijainnin Google Find Hubissa

? Usein kysytyt kysymykset

Paristo on loppunut. Mikä paristo laitteessa on ja miten se vaihdetaan?

Kun paristo loppuu, voit vaihtaa sen helposti uuteen CR2032-nappiparistoon. Paristoja voi ostaa edullisesti useimmista ruokakaupoista, elektroniikkaliikkeistä ja verkosta.

1. Avaa tracker pienellä ristipääruuvimeisselillä
2. Poista vanha paristo
3. Aseta uusi CR2032-paristo paikalleen samalla napaisuudella (+/-) kuin vanha
4. Ruuvaa tracker takaisin kiinni

Valmis! Trackerisi on nyt jälleen käyttövalmis.

Milloin laite voidaan paikantaa?

Kun laite on Bluetooth-kantamasi ulkopuolella, muut verkossa olevat laitteet voivat auttaa päivittämään sen sijainnin

- Apple: Applen Etsi-verkon kautta
- Android: Google Find Hub -verkon kautta

Mitä enemmän yhteensopivia laitteita lähistöllä on, sitä useammin sijainti voi päivittyä

Miten ei-toivottu seuranta estetään?

Sekä Applella että Googlella on sisäänrakennetut turvaominaisuudet luvattoman seurannan estämiseksi

- Apple: iPhone- ja iPad-käyttäjät saavat varoituksen, jos tuntematon tracker liikkuu heidän mukanaan
- Android: Android-laitteet voivat havaita tuntemattomia yhteensopivia trackereita, jotka vaikuttavat seuraavan käyttäjää, ja näyttää varoituksen

Miten yksityisyyteni suojataan?

- Vain henkilöt, joiden kanssa laite on jaettu, voivat nähdä sen sijainnin
- Sijaintitiedot lähetetään salattuna ja anonymisti kunkin verkon kautta
- Laitteeseen ei tallenneta sijaintitietoja

Tarvitseeko minun maksaa kuukausimaksua?

Ei. Tracker käyttää Apple Etsi- tai Google Find Hub -verkkoa ja toimii täysin ilman tilausta tai kuukausimaksuja

Turvallisuus ja varoitukset

Paristovaroitus

Tuote sisältää nappipariston

Säilytä tuote ja varaparistot lasten ja eläinten ulottumattomissa

Nielemisvaara (ihmiset ja eläimet)

Nappiparistot ja pienet osat voivat aiheuttaa vakavia vammoja nieltäessä

👉 Jos ihminen tai eläin nielee pariston tai osia:

- Hakeudu välittömästi lääkärin tai eläinlääkärin hoitoon
- Älä odota oireita

Voi aiheuttaa vakavia sisäisiä vammoja tai kuoleman

Käyttö eläimillä

- Tarkista säännöllisesti, että laite on kiinnitetty oikein eikä ole vaurioitunut
- Älä anna eläimen purra tai leikkiä laitteella

👉 Lopeta käyttö, jos tuote vaurioituu tai eläin osoittaa epämukavuutta

Pannan turvallisuus

- Käytä aina turvapantaa kissoille
- Tarkista istuvuus säännöllisesti
- Liian löysä tai väärin kiinnitetty panta voi tarttua kiinni tai pudota

Tukehtumisvaara

Tuote sisältää pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran

Säilytä poissa lasten ja eläinten ulottuvilta, kun sitä ei käytetä

Käyttö ja käsittely

- Älä avaa laitetta muulloin kuin pariston vaihdon yhteydessä
- Käytä vain suositeltua paristotyyppiä
- Hävitä käytetyt paristot paikallisten määräysten mukaisesti

RF-turvallisuus

Laite täyttää RF-altistusta koskevat vaatimukset ja on turvallinen käyttää kannettavana laitteena

Tärkeää tietoa paikannuksesta

Tämä laite ei ole GPS-paikannin eikä näytä sijaintia reaaliajassa

👉 Sijainti päivittyy, kun lähellä olevat matkapuhelimet havaitsevat laitteen Apple-/Android-verkossa

Tämä tarkoittaa, että

- Päivityksissä voi olla viivettä
- Viimeisin tunnettu sijainti näytetään, kunnes uusi havaitaan
- Toiminta riippuu alueella olevien matkapuhelinten määrästä

👉 Alueilla, joilla on paljon ihmisiä/puhelimia, päivitykset tapahtuvat useammin

👉 Harvaan asutuilla alueilla päivitysten välillä voi kulua enemmän aikaa

! Tuote on apuväline eikä voi taata jatkuvaa sijainnin päivittymistä kaikissa tilanteissa
